



POLTI CIMEX ERADICATOR+

-HÖYRYSTIMEN KÄYTTÖOHJE



SUORA SUUTIN



2 KPL
PUHDISTUSAINA
POLTI HP MED



KÄYRÄ SUUTIN



4 KPL
SYDÄNLANKA



PUHDISTUSHARJA



2 AMPULLIA
KALSTOP
KALKINPOISTOAINE



TÄYTTÖSUPPILO



SUOJAKÄSINEET



KANNU



PYÖRÄT

REKISTERÖI
LAITTEESI!
WWW.POLTI.COM

KOKOAMINEN



LISÄVARUSTEET

PAEU0269 HÖYRYPUHDISTUSSETTI



HÖYRYLETKU



LATTIAHARJA




JATKOLETKUT



PIENI HARJA



IKKUNANPUHDISTIN



PYYHE



TARKUUSLISÄLAITE
PIENELLÄ HARJALLA



HUPPU

PAEU0094

KALSTOP

PAEU0244

hp
MED



VARATIIVISTEET

POLTI-LISÄVARUSTEET SAAT HYVINVARUSTETUISTA KODINKONELIIKKEISTÄ, VALTUUTETUISTA POLTI-HUOLTOLIIKKEISTÄ SEKÄ VERKOSTA WWW.POLTI.COM.

TERVETULOA POLTI CIMEX ERADICATORIN MAAILMAAN

POLTI CIMEX ERADICATOR ON LUONNOLLINEN JA LOPULLINEN TAPA PÄÄSTÄ EROON LUTIKOISTA. EI HYÖNTEISMYRKKYJÄ, VAAN AINOASTAAN 180 °C-ASTEISTA KUIVAA, SATUROITUA JA TULIKUUMAKSI LÄMMITETTYÄ HÖYRYÄ. POLTI CIMEX ERADICATOR ON PATENTOITU HÖYRYDESINFIOINTILAITE (STEAM DISINFECTION DEVICE SDD), JOKA ON TESTATTU AFNOR NF T72-110:N MUKAISISSA LÄÄKETIETEELLISISSÄ OLOSUHTEISSA. LAITE TEHOAA VIRUKSIIN, BAKTEEREIHIN, ITIÖIHIN, SIENIIN, HIIVOIHIN JA HOMEISIIN.



LISÄVARUSTEET
JOKA TARPEESEEN

VERKKOSIVUILTAMME WWW.POLTI.COM JA HYVINVARUSTELLUISTA LIIKKEISTÄ LÖYDÄT LAAJAN VALIKOIMAN LISÄTARVIKKEITA JA KÄYTÄNNÖLLISIÄ RATKAISUJA LAITTEESEESI, JOTTA KOTISI PUHDISTAMINEN OLISI ENTISTÄ HELPOMPAA.

TARKISTAAKSESI LISÄOSAN SOPIVUUDEN LAITTEESEESI, ETSI KOODI PAEUCXXXX, JOKA ON MERKITTY LISÄTARVIKKEIDEN OHEEN.

JOS HALUAMASI LISÄTARVIKKEEN KOODIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ OPPAASSA, OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME SAADAKSESI LISÄTIETOA.



REKISTRÖI TUOTTEESI

KÄY VERKKOSIVUILTAMME WWW.POLTI.COM TAI SOITA ASIAKASPALVELUUMME REKISTERÖIDÄKSESI TUOTTEESI.

VOIT HYÖTYÄ Tervetuliais TARJOUKSESTA SIIHEN OSALLISTUVISSA MAISSA JA PYSYÄ AJAN TASALLA KAIKISTA POLTI-UUTISISTA, LISÄTARVIKKEISTA JA KULUTUSTUOTTEISTA.

REKISTRÖIDÄKSESI TUOTTEESI SINUN TULEE ANTAA HENKILÖTIETOJESI LISÄKSI LAITTEEN SARJANUMERO (SN), JONKA LÖYDÄT HOPEANVÄRISESTÄ KILVESTÄ, JOKA ON LAATIKON ALLA JA LAITTEEN POHJASSA,

SÄÄSTÄÄKSESI AIKAA, KIRJOITA LAITTEEN SARJANUMERO MUISTIIN TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAKAKANTEEN.



VIRALLINEN
YOUTUBE-KANAVA

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? KÄY YOUTUBE-KANAVALLAMME WWW.YOUTUBE.COM/POLTISPA.

ESITTELEMME LUONNOLLISEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN HÖYRYVOIMAN TEHON NIIN SILITYKSESSÄ KUIN SIIVOUKSESSAKIN LUKUISISSA VIDEOISSAMME, JOISSA ON POLTI VAPORETTO JA KAIKKI MUUT POLT-MAAILMAN TUOTTEET.

REKISTERÖIDY VIRALLISELLE KANAVALLEMME JA PYSY AJAN TASALLA VIDEOSISÄLLÖISTÄMME!

HUOMIO: TURVAVAROITUKSET LÖYDÄT AINOASTAAN TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA.

TURVAVAROITUKSET

VAROITUKSET



TÄRKEÄT VAROTOIMET:

VAROITUS! ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ: LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA JA ITSE LAITTEESTA!



POLTI S.P.A. EI OLE VASTUUSSA ONNETTOMUUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN LAITTEEN VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ. TUOTTEEN OIKEANLAINEN KÄYTTÖ ON KUVATTU YKSITYISKOHTAISESTI TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASSA.

OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ AIHEUTTAA TAKUUN RAUKEAMISEN.



TURVALLISUUSSYMBOLIT:

VAROITUS: KORKEA LÄMPÖTILA. PALOVAMMARISKI! JOS TÄMÄ SYMBOLI NÄKYY, ÄLÄ KOSKE LAITTEeseen, Koska OSAT VOIVAT OLLA ERITTÄIN KUUMIA.



VAROITUS: HÖYRYÄ. PALOVAMMARISKI!

TÄMÄ LAITE SAAVUTTAA ERITTÄIN KORKEAN LÄMPÖTILAN. VÄÄRÄNLAINEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA PALOVAMMOJA.

- ÄLÄ KOSKAAAN PURA TAI HUOLLA LAITETTA MUUTOIN, KUIN MITÄ TÄSSÄ OPPAASSA ON ESITETTY. VIAN TAI TOIMINTAHÄIRIÖN SATTUESSA ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. VÄÄRÄNLAINEN KÄYTTÖ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN ONNETTOMUUKSIIN. OTA AINA YHTEYS VALTUUTETTUUN HUOLTOYRITYKSEEN.
- ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, JOS SE ON PUDONNUT, JOS LAITTEESSA ON NÄKYVIÄ VAURIOITA TAI SE VUOTAA.
- PISTOKE ON IRROTETTAVA PISTORASIASTA ENNEN KUIN SÄILIÖ TÄYTETÄÄN VEDELLÄ.
- KÄYTÖN AIKANA KEITTIMEN SISÄLLÄ ON PAINETTA. ÄLÄ POISTA KEITTIMEN KANTTA, KUN LAITTEEN KÄYTTÖKYTKIN ON 'ON'-ASENNOSSA.
- HUOLTAAKSESI TAI PUHDISTAAKSESI LAITTEEN SITEN, ETTÄ SINUN TÄYTYY PÄÄSTÄ KÄSIKSI KEITTIMEEN, VARMISTA, ETTÄ LAITE ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ JA IRTI PISTORASIASTA AINAKIN KAKSI TUNTIA ENNEN TOIMENPITEITÄ.
- IRROTA LAITE AINA VERKKOVIRRASTA, JOLLET KÄYTÄ SITÄ.
- TÄTÄ LAITETTA VOIVAT KÄYTTÄÄÄ MYÖS HENKILÖT, JOILLA ON FYYSISIÄ-, AISTI- TAI HENKISIÄ RAJOITTEITA, JOS HEIDÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄÄN VALVOTAAN TAI HEIDÄT ON OHJEISTETTU KÄYTTÄMÄÄN LAITETTA TURVALLISESTI, JA HE YMMÄRTÄVÄT LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT. LAPSET ON VALVOTTAVA, ETTEIVÄT HE PÄÄSE LEIKKIMÄÄN LAITTEELLA.
- SÄILYTÄ LAITE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA KUN SE ON KYTKETTYNÄ VERKKOVIRTAAN TAI JÄÄHYTYMÄSSÄ.

- PIDÄ KAIKKI PAKKAUKSEN OSAT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA, NE EIVÄT OLE LELUJA. PIDÄ MUOVIPUSSI POISSA LASTEN ULOTTUVILTA: TUKEHTUMISVAARA!
- LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ VALVOMATTA, KUN SE ON KYTKETTYNÄ VERKKOVIRTAAN.
- HÖYRYÄ EI SAA SUUNNATA SELLAISIIN KOHTEISIIN, JOISSA ON SÄHKÖISIÄ KOMPONENTTEJA, KUTEN ESIM. UUNIEN SISÄLLE.
- TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN SISÄTILOIHIN KOTIKÄYTTÖÖN.
- VÄHENTÄÄKSESI ONNETTOMUUSVAARAA, MUKAANLUKIEN TULIPALO, SÄHKÖISKU, HENKILÖVAHINGOT JA PALOVAMMAT, KÄYTÖN, VALMISTELUN, HUOLLON JA SÄILYTYKSEN AIKANA, HUOLEHDI AINA TÄSSÄ OPPAASSA ESITETTYJEN VAROTOIMIEN NOUDATTAMISESTA.

SÄHKÖNSYÖTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT - SÄHKÖISKU

- MAADOITUS JA ERITTÄIN HERKKÄ JÄÄNNÖSVIRRRAN KATKAISIN MAGNETOTERMISELLÄ KATKAISIJALLA TAKAAVAT LAITTEEN TURVALLISEN KÄYTÖN. SIKSI, OMAN TURVALLISUUTESI TAKIA, VARMISTU SIITÄ, ETTÄ SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, JOHON LAITTEESI KYTKET, ON LAIN MUKAINEN.
- ÄLÄ KYTKE LAITETTA PÄÄVIRTAAN, JOS VOLTTIMÄÄRÄ EI VASTAA KÄYTÖSSÄ OLEVAA VIRTAPIIRIÄ.
- ÄLÄ YLILATAA PISTOKETTA ADAPTEREISSA TAI MUUNTIMISSA. YHDISTÄ LAITE AINA YKSITTÄISEEN PISTORASIAAN, JONKA VIRTA SOPII TOIMITETTUUN PISTOTULPPAAN.
- JATKOJOHDOT, JOTKA EIVÄT SOVELLU VIRTAMÄÄRÄÄN TAI JOTKA EIVÄT TÄYTÄ LAISSA ANNETTUJA MÄÄRÄYKSIÄ, VOIVAT YLIKUUMENTUA JA MAHDOLLIESTI JOHTAA OIKOSULKUUN, TULIPALLOON, SÄHKÖKATKOON TAI LAITEVAURIOON. KÄYTÄ AINOASTAAN SERTIFIOITUJA, VIRRRAN TEHOON SOPIVIA, 16A:A TUKEVIA JA MAADOITETTUJA JATKOJOHTOJA.
- SAMMUTA LAITE AINA VIRTAKYTKIMESTÄ ENNEN KUIN IRROTAT SEN VERKKOVIRRASTA.
- KUN IRROTAT LAITETTA VERKKOVIRRASTA, ÄLÄ VEDÄ JOHDOSTA, VAAN PIDÄ KIINNI PISTOKKEESTA VÄLTÄÄKSESI PISTOKKEEN JA JOHDON VAURIOITUMISEN.
- KELAA JOHTO TÄYSIN AUKI ENNENKUIN YHDISTÄT LAITTEEN VERKKOVIRTAAN JA KÄYTÄT SITÄ. KÄYTÄ AINA LAITETTA JOHTO TÄYSIN ULKONA KELASTA.
- ÄLÄ VEDÄ TAI KISKO JOHTOA TAI SAATA SITÄ JÄNNITYKSEEN (VÄÄNTÄMINEN, RYPISTÄMINEN TAI VENYTYS). PIDÄ JOHTO POISSA KUUMILTA JA/TAI TERÄVILTÄ PINNOILTA TAI ESINEISTÄ. VARO JÄTTÄMÄSTÄ JOHTOA OVIEN TAI IKKUNOIDEN VÄLIIN. ÄLÄ VEDÄ JOHTOA TIUKAKSI NURKKIEN YMPÄRILLE. VÄLTÄ JOHDON POLKEMISTA. ÄLÄ KÄÄRIJOHTOA LAITTEEN YMPÄRILLE, ERITYISESTI, KUN LAITE ON KUUMA. ÄLÄ ASETA LAITETTA JOHDON PÄÄLLE, SE VOI OLLA VAARALLISTA.
- ÄLÄ VAIHDA SÄHKÖJOHDON PISTOKETTÄ.
- JOS VIRTAJOHTO ON VAURIOITUNUT, SE TÄYTYY VAIHTAA VALMISTAJAN TAI HUOLTOLIIKKEEN TAI VASTAAVAN PÄTEVYYDEN OMAAVAN HENKILÖN TOIMESTA MAHDOLLISTEN VAAROJEN VÄLTÄMISEKSI. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, JOS VIRTAJOHTO ON VAURIOITUNUT.

- ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA PALJAIN JALAIN TAI KUN KEHOSI TAI JALKASI OVAT MÄRÄT.
- ÄLÄ KÄYTÄ VEDELLÄ TÄYTETYSSÄ UIMA-ALTAASSA. ÄLÄ KÄYTÄ LÄHELLÄ VETTÄ SISÄLTÄVIÄ SÄILIÖITÄ, KUTEN ESIM, PESU- JA TISKIALTAAT, KYLPYAMMEET JA UIMA-ALTAAT.
- ÄLÄ KOSKAAN UPOTA PUHDISTINTA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen.

LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT - VAMMAT / PALOVAMMAT

- LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ RÄJÄHDYSVAARALLISILLA TAI MYRKYLLISILLÄ ALUEILLA.
- ÄLÄ KAADA MYRKYLLISIÄ AINEITA, HAPPOJA, LIUOTTIMIA, PESUAINET, SYÖVYTTÄVIÄ AINEITA JA/ TAI RÄJÄHTEITÄ TAI HAJUSTEITA KEITTIMEEN.
- KAADA KEITTIMEEN VAIN VAIN VETTÄ TAI OSASSA 'MITÄ VETTÄ' KEITTIMEEN' OSOITETTUA VESI-SEKOITUSTA.
- ÄLÄ SUUNTAA HÖYRYSUIHKUA KOHTI MYRKYLLISIÄ AINEITA, HAPPOJA, LIUOTTIMIA, PESUAINET TAI SYÖVYTTÄVIÄ AINEITA.
- ÄLÄ SUUNTAA HÖYRYSUIHKUA KOHTI RÄJÄHTÄVIÄ JAUHEITA TAI NESTEITÄ, HIILIVETYJÄ, AVOTULTA TAI ERITTÄIN KUUMIA KOHTEITA.
- VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELY JA HÄVITTÄMINEN ON TEHTÄVÄ NIIDEN VALMISTAJIEN OHJEIDEN MUKAISESTI.
- ÄLÄ SIJOITA LAITETTA LÄHELLE LÄMMÖNLÄHDETTÄ, KUTEN TULISIJOJA, LIESIÄ JA UUNEJA.
- ÄLÄ ASETA LAITETTA LÄHELLE SÄHKÖMAGNEETTISIA KENTTIÄ, KUTEN INDUKTIOLEVYJÄ.
- KELAA JOHTO TAKAISIN, KUN LAITE EI OLE KÄYTÖSSÄ.
- KÄYTÄ KULJETUKSEEN ERITYISTÄ KULJETUSKAHVAA, ÄLÄ VEDÄ VIRTALÄHDETTÄ ÄLÄKÄ KÄYTÄ SITÄ KÄDENSIJANA. ÄLÄ NOSTA LAITETTA VIRTALÄHDETTÄ TAI HÖYRYLETKUSTA/VAKUUMIPUTKISTA.
- ÄLÄ TUKI LAITTEEN AUKKOJA TAI RITILÖITÄ.
- ÄLÄ SUUNTAA HÖYRYSUIHKUA MIHINKÄÄN IHMISTEN TAI ELÄINTEN OSAAN.
- ÄLÄ SUUNTAA HÖYRYSUIHKUA KENENKÄÄN YLLÄ OLEVIIN VAATTEISIIN.
- PYYHKEET, RIEVUT JA KANKAAT, JOTKA OVAT SAANEET HÖYRYÄ, TULEVAT ERITTÄIN KUUMIKSI, YLI 100-ASTEISI. ODOTA MUUTAMA MINUUTTI JA TARKISTA, ETTÄ NE OVAT JÄÄHTYNEET ENNEN KUIN KÄSITTELET NIITÄ. VÄLTÄ TÄMÄN VUOKSI JUURI HÖYRYTETTYJEN TEKSTIILIEN KONTAKTIA IHON KANSSA.
- PIDÄ KÄYTÖN AIKANA LAITTEEN POHJA VAAKATASOSSA VAKAALLA PINNALLA.

LAITTEEN HÖYRYLUKKO TAKAA SUUREMMAN TURVALLISUUDEN, SILLÄ SE ESTÄÄ HÖYRYNSYÖTÖN AKTIIVOITUMISEN VAHINGOSSA LASTEN TAI MUIDEN TOIMESTA, JOTKA EIVÄT OLE TIETOISIA LAITTEEN TOIMINNASTA. KUN HÖYRY EI OLE KÄYTÖSSÄ, LAITA HÖYRYLUKKO PÄÄLLE. KUN JATKAT HÖYRYTYSTÄ, PALAUTA KYTKIN ALKUASENTOONS.

- KÄYTÄ LAITETTA AINA MUKANA TULEVAN TURVAKORKIN TAI ALKUPERÄISEN VARAOSAN KANSSA. MUIDEN KUIN ALKUPERÄISTEN POLTI-TURVAKORKKIEN KÄYTTÖ VOI JOHTAA ONNETTOMUUKSIIN.
- KUN KÄSITTELET PAINEKEITINTÄ (KORKIN POISTO, VEDEN LISÄYS), HUOLEHDI, ETTÄ LAITTEEN VIRTAA ON KATKAISTU JA ETTÄ LAITTEEN PISTOKE ON IRROTETTU PISTORASIESTA KAKSI TUNTIA ENNEN TOIMENPITEITÄ, JOTTA SE ON EHTINUT JÄÄHTYÄ. ONNETTOMUUSVAARA ON OLEMASSA, KUN KEITIN ON PÄÄLLÄ TAI KUUMA.
- ÄLÄ KYTKE LAITETTA SÄHKÖVIRTAAN, JOS TURVAKORKKI EI OLE PÄÄLLÄ. KIRISTÄ TURVAKORKKI HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN JA PÄÄLLE.
- ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT LAITTEEN, VARMISTA, ETTEI MIKÄÄN TUKI KEITTIMEN SUUTA (TÄYTTÖ PULLO, SUPPILO TAI MUU ESINE) JA ETTÄ TURVAKORKKI ON KIINNI.
- VARMISTA ETTÄ TURVAKORKKI ON OIKEIN KIRISTETTY: JOS HÖYRYÄ TULEE KORKISTA, KYTKE VIRTAA POIS LAITTEESTA, ODOTA KAKSI TUNTIA JA RUUVAA SITTEN KORKKI AUKI. TARKISTA TURVAKORKIN JA TIIVISTEEN KUNTO. JOS KORKKI ON HYVÄSSÄ KUNNOSSA, RUUVAA SE TÄYSIN TAKAISIN. JOS HÖYRYÄ EDELLEEN KARKAA KORKISTA, JÄTÄ LAITE JÄÄHTYMÄÄN 2 TUNNIKSI JA VIE LAITE LÄHIM PÄÄN VALTUUTETTUUN HUOLTOON.
- TARKISTA TURVAKORKIN JA TIIVISTEEN KUNTO AINA VÄLILLÄ. KOLHUT JA PUDOTTAMISET SAATAVAT VAARANTAA TURVAKORKIN KUNNON. JOS NÄIN KÄY, KORVAA KORKKI UUDELLA ALKUPERÄISELLÄ VARAOSALLA TAI VAIHDA TIIVISTE.
- JOS KORKKI PYÖRII VAPAASTI, ON SE MERKKI SIITÄ, ETTÄ KEITTIMESSÄ ON VIELÄ PAINETTA JA ETTÄ SE ON SIKSI KUUMA. ÄLÄ KOSKAAN AVAA KORKKIA VÄKISIN, OLIPA LAITE PÄÄLLÄ TAI SAMMUTETTUNA JA IRTI VERKKOVIRRASTA. ODOTA AINA KEITTIMEN JÄÄHTYMISTÄ 2 TUNTIA ENNEN KUIN AVAAT KORKIN, MUTTA ÄLÄ KÄYTÄ AVAAMISEEN VÄKIVALTA.
- ÄLÄ KÄYTÄ TYÖKALUJA KORKIN AVAAMISEEN. JOS KORKKIA EI SAADA AUKI, VAIKKA LAITE ON JÄÄHTYNYT, VIE LAITE LÄHIMPÄÄN VALTUUTETTUUN HUOLTOON.
- VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ KEITINTÄ HETI TURVAKORKIN AVAAMISEN JÄLKEEN KUN KEITIN ON VIELÄ KUUMA, VAIKKA LAITE OLISIKIN IRROTETTU VERKKOVIRRASTA. JOUTUESSAAN KOSKETUKSIIN KUUMAN, TYHJÄN KEITTIMEN KANSSA, KYLMÄ VESI HÖYRYSTYY JA HÖYRYPILVI VOI AIHEUTTAA PALOVAMMOJA. TÄYTÄ KETIN VASTA KYLMÄNÄ JA PIDÄ KASVOSI POISSA KEITTIMEN SUULTA TÄYTÖN AIKANA.
- MUIDEN KUIN ALKUPERÄISTEN POLTI-KORKKIEN KÄYTTÖ JA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN ON LAITTEEN EPÄASIAALLISTA KÄYTTÖÄ. POLTI S.P.A. EI OLE VASTUUSSA ONNETTOMUUKSISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA LAITTEEN EPÄASIAALLISESTA KÄYTÖSTÄ.

TUOTTEEN OIKEAOPPINEN KÄYTTÖ

Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön höyrystimenä, joka tuottaa 180 °C höyryä lutikoiden torjuntaan. Käyttääksesi laitetta oikein, tutustu tässä käyttöohjekirjassa oleviin käyttöohjeisiin. Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne. Jos opas katoaa, voit ladata uuden verkkosivuilta www.polti.com.

Älä koskaan jätä laitetta säälle alttiiksi.

Polti S.p.a. pidättää oikeuden tehdä laitteeseen ilman ennakoilmoitusta ulkonäköön, tekniikkaan tai rakenteeseen vaikuttavia muutoksia, jotka se katsoo aiheellisiksi.

Ennen kuin tuotteet ovat lähteneet tehtaalta, ne käyvät läpi huolellisen testauksen. Siksi keittimessä saattaa olla hieman vesijäämiä.

Laitteen oikeaoppinen käyttö on esitetty tässä ohjekirjassa. Muunlainen käyttö saattaa vahingoittaa laitetta ja tehdä takuun pätemättömäksi.

TIETOA KÄYTTÄJILLE

EU:n sähkö- ja elektronisia laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa viralliseen keräyspisteeseen. Tämä laite täyttää EU:n direktiivin 2011/65/EU vaatimukset.



Ylivuutto roski-astia -symboli kertoo, että elinkaarensa päässä laite on hävitettävä erillään muusta jätteestä. Siksi käyttäjän on laitteen käytön loputtua toimitettava se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen, tai maassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viedä se myyntipisteeseen uutta laitetta ostettaessa. Kunnollinen erityisjätteen keräys mahdollistaa laitteen edelleen kierrätyksen ja ympäristöystävällisen hävittämisen, mikä auttaa estämään haittavaikutukset ihmisille ja ympäristölle sekä edesauttaa raaka-aineiden kierrätystä. Laitteen asiaton hävitys johtaa rangaistukseen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

MITÄ VETTÄ KEITTIMEEN?

Tämä laite on suunniteltu toimimaan tavallisella, haalealla hanavedellä (8-15 °C). Jos vedessä on paljon kalkkia, käytä 50-50 -suhteessa hanavettä ja demineralisoitua vettä, jota voi ostaa. Älä käytä pelkkää demineralisoitua vettä.

Varoitus: Varmista veden kovuusaste vesijohtolaitokseltasi.

Jos käytät ainoastaan hanavettä, voit vähentää kalkin muodostumista käyttämällä **Polti Kalstop** -valmistetta, jota saa Poltilta ja kaikista suurimmista kodinkoneliikkeistä sekä verkosta osoitteesta www.polti.com.

Älä koskaan käytä tislattua vettä, sadevettä tai lisäaineita (esim. tärkkelys, hajusteet) sisältävää vettä tai vettä, jota muut kodinkoneet, vedenpehmentimet tai suodatinlaitteet tuottavat. Älä lisää kemikaleja, luonnollisia pesuaineita tai kalkinpoistoaineita yms.

KÄYTTÖ

Polti Cimex Eradicator on höyrystin, joka on varustettu Polti Steam Disinfectorilla (suom. Polti höyrydesinfektori) (Poltin maailmanlaajuisesti patentoima), joka pystyy tuottamaan 180 °C -asteista höyryä. Polti Cimex Eradicator on luonnollinen ja tehokas tapa päästä eroon lutikkaongelmasta. Laboratorio-kokeet ja kenttätestit ovat osoittaneet, että Polti Cimex Eradicatorilla 180-asteisella kuivalla höyryllä tehty käsittely poistaa 100% luteiden munista ja toukista sekä 90 % aikuisista yksilöistä jo **ensimmäisellä käyttökerralla**.

Höyrysuutin Polti Steam Disinfector -laitteessa on säädelty, laajeneva lämmönvaihto, joka on Poltin patentoima, ja joka edelleenlämmittää keittimen tuottaman höyryn edellä mainittuun lämpötilaan. Näin luteiden munat, toukat ja aikuiset kuolevat lämpöshokkiin muutamassa sekunnissa.

Tuhotaksesi 100 % aikuisista luteista ja saadaksesi ohjeita miten löytää ja poistaa luteet, seuraa julkaisun 'Quick Guide to Disinfestation' ohjeita.

PoltiHP Med, joka sekoittuu höyryyn höyryä suihkutettaessa, poistaa luteiden aiheuttaman pahan hajun. Polti HP Med on vesi-alkoholiseos, jota voidaan käyttää ihmisten läsnäollessa.

1 KÄYTÖN VALMISTELU

1.1 Poista laite pakkauksesta ja tarkista, että tuote on ehjä ja kaikki osat ovat mukana.

1.2 Kiinnitä kääntyvät pyörät laitteen pohjaan painamalla (1).

1.3 Kierrä turvakorkki (2) auki ja täytä keitin 2 litralla vettä (3) (jos laite on täysin tyhjä). Ruuvaa turvakorkki huolellisesti takaisin (2) ja tarkista, että se on kunnolla kiinni. Tämä on tehtävä aina, kun keitin on jäähtynyt ja laite irrotettu verkkovirrasta.

1.4 Avaa sisäänrakennetun kiinnikkeen luukku ja kiinnitä Polti Steam Disinfector höyryletkun kiinnikkeeseen (4) painamalla nappia ja varmistamalla, että kiinnityspuikko on hyvin paikoillaan lukitusrei'issä.

1.5 Avaa Polti HP Med -pesuaineen korkki (5).

1.6 Aseta pysäytin pulloon (6), kunnes se ulottuu pullon pohjaan asti ollen niin suorassa kuin mahdollista (7).

1.7 Kierrä pullo suuttimen kiinnikkeeseen ja huolehdi, että pysäytin osuu kiinnikkeen reikään tarkasti ja taipumatta (8).

VAROITUS: Älä kierrä pulloa suuttimeen ilman pysäytintä. Jos Polti Hp Mediä ei kulu lainkaan käytön aikana, on se merkki siitä, ettei pysäytin ole kunnolla paikoillaan tai se on taipunut pullon sisällä. Kierrä pullo irti ja asenna se uudestaan huolehtien tarkasta asenninnasta.

1.8 Yhdistä pistoke maadoitettuun, oikeavoltitiseen pistorasiaan (9). Kela koko virtajohto täysin auki ennen kuin yhdistät sen pistorasiaan tai käytät laitetta. Käytä aina laitetta niin, että johto on täysin auki.

1.9 Paina keittimen kytkintä (🔌) ja lisälaitekytkintä (🔌), joka syttyy yhdessä 'steam ready' (höyry valmis) -kytkimen (🔌) ja Polti Steam Disinfectorin merkkivalon kanssa.

1.10 Odota, kunnes 'Steam Ready' -merkkivalo ja höyrystytimen merkkivalo sammuvat. Merkkivalo (16) näyttää, että keittimessä on painetta. Laite on valmis käyttöön.

VAROITUS: Jos höyryä karkaa turvakorkista, sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Odota, kunnes laite on jäähtynyt ennen kuin avaat korkin ja suljet sen uudelleen.

VAROITUS: Kun käytät höyryä ensi kertaa, höyrystin seassa voi olla muutamia vesipisaroita lämpötilaeroista johtuen.

2 HÖYRYN SÄÄTÖ

Voit optimoida höyryn virtauksen höyrystinlaitteella, joka on höyrystimessä (11). Käännä nappulaa vastapäivään lisätäksesi höyryä ja myötäpäivään vähentääksesi sitä. Jotta saat kaiken tehon irti, käännä säädin maksimiasentoon.

3 POLTI STEAM DISINFECTORIN KÄYTTÖ

Höyrystimessä on turvakytin, joka estää höyrystinlaitteen käynnistymisen vahingossa lasten tai laitteen toiminnasta tietämättömien henkilöiden toimesta. Jos laite jätetään hetkeksi ilman valvontaa, siirrä turvakytin 'off'-asentoon (12). Jatka höyrystinlaitteen käyttöä kytin alkuasentoon (13).

3.1 Suuntaa höyry alaspäin 2 sekunnin ajaksi saadaksesi kaikki laitteen osat oikeaan lämpötilaan kondensoitumisen välttämiseksi.

VAROITUS: Testaa höyryn tuotto turvallisuuden vuoksi huomaamattomaan paikkaan ja jätä höyrytetty kohta kuivumaan nähdäksesi, ettei se muuta väriään tai muotoaan.

2.1 Sijoita Polti Steam Disinfector kohtisuoraan käsiteltävään pintaan nähden ja pidä se etäisyyspidäkkeen mitan päässä kohteesta välttääksesi suoraa kontaktia herkkien materiaalien kanssa (14).

3.3 Höyrytä jatkuvalla, harjaavalla liikkeellä koko käsiteltävä alue. Näin kuivan höyryn virta tuhoaa luteet ja niiden munat kaikilta käsitellyiltä pinnoilta.

Polti Cimex Eradicator tuottaa kuivaa, saturoitua, tulikuumaa höyryä, joka kuivuu jälkiä jättämättä 30 sekunnin - 1 minuutin kuluessa ympäristön olosuhteista riippuen.

3.4 Kiinnitä lisälaitteet käyttökohteesta riippuen:

Suora virtausputki suoraan, keskitettyyn höyrystysputkeen

Käyrä virtausputki vaikeapääsyisiä kohteita varten.

Vie lisälaite höyryputken suuttimeen ja pyöritä lisäosaa, kunnes se lukittuu paikalleen (15). Katso 'Rapid- Guide to Disinfestation' -julkaisusta miten löydät ja tuhoat luteet.

4 POLTI HP MED

Polti HP Med -puhdistusaineen ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen apulaisen kuivalle, saturoituneelle, kuumalle höyrylle, jota Polti Cimex Eradicator tuottaa,

Polti HP Med on vesi-alkoholiseos, joka poistaa luteiden aiheuttaman pahan hajun. Valmistetta voidaan käyttää ihmisten läsnäollessa. Höyryyn sekoitettu Polti HP Med mahdollistaa luteiden munien ja jätösten poistamisen sekä luteiden aiheuttaman pahan hajun täydellisen poistamisen.

VAROITUS: Säilytä poissa lasten ulottuvilta. Jos valmistetta on nieltä, huuhto suu, mutta ÄLÄ oksentaa. Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Vältä aineen kosketusta silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä päästävästä aineesta ympäristöön. Hävitä valmiste paikallisten säännösten mukaisesti.

Sisältää <5 % ei-ioniaktiivisia tensidejä (EEC Reg. 648/2004) Sisältö 50 ml  .

Polti HP Mediä myyvät valtuutetut Polti-huoltoliikkeet ja verkossa www.polti.com.

5 VEDEN LOPPUMINEN

Merkkivalo () ilmoittaa vilkunnallaan, kun keittimessä on liian vähän vettä.

VAROITUS: Älä koskaan täytä keitintä heti turvakorkin avaamisen jälkeen. Keitin on yhä kuuma, vaikka laite on irrotettu verkkovirrasta. Joutuessaan kosketuksiin kuumien keittimen kanssa, kylmä vesi haihtuu ja saa aikaan höyrystysputken, joka voi aiheuttaa palovammoja. Täytä keitin vasta kun se on jäähtynyt ja pidä aina kasvosi poissa keittimen aukolta, kun täytät sitä.



VAROITUS: Höyryä. Palovammavaara!

Jatkaaksesi käyttöä, toimi seuraavasti:

- Käännä keittimen kytkin () ja lisälaitekytkin () 'off'-asentoon.
- Irrota laite verkkovirrasta.

- Odota vähintään 10 minuuttia ja irrota turvakorkki käyttämättä voimakeinoja.
- Jätä laite jäähtymään vähintään 10 minuutiksi.
- Täytä keitin osan 1 ohjeiden mukaan.
- Kierrä huolellisesti turvakorkki takaisin paikoilleen.

VAROITUS: Jos turvakorkki aukikierrettäessä pyörii vapaasti tai höyryä karkaa, lopeta heti ja varnista, että laite on kytketty pois päältä ja irti verkkovirrasta. Odota laitteen jäähtymistä (2 h) ja kierrä korkkia ennen sen irrotusta. VARO KASVOJASI!

6 YLEINEN YLLÄPITO

Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla kankaalla ja hanavedellä. Kaikki lisälaitteet voidaan puhdistaa juoksevan veden alla. Varmista, että ne ovat täysin kuivia ennen seuraavaa käyttökertaa.

Puhdista Polti Steam Disinfector aina 10 käyttökerran jälkeen ja aina silloin, kun se on näkyvästi likainen. Puhdista höyrysuutin mukana tulevalla harjalla kuljettamalla sitä suuttimen sisällä, jotta kalkkijäämät irtoavat (17).

VAROITUS: Tee tämä vain, kun laite on sammutettu, kylmä ja irti verkkovirrasta ja Polti Cimex Eradicatorista.

Älä käytä minkäänlaisia pesuaineita.
Huuhto keitin 2 kuukauden välein hanavedellä.

7 POLTI KALSTOP valinnainen (koodi PAEU0094)

Polti Kalstop on kalkinpoistotuote laitteisiin, joissa on keitin, kuten silitysrautoihin ja höyrystinlaitteisiin. Polti Kalstopia käytetään säännöllisesti jokaisen vesisäiliön täytön yhteydessä.

- Pidentää laitteen käyttöikää
- Mahdollistaa 'kuivemman' höyryn tuottamisen
- Estää kalkin kertymisen
- Suojaa keittimen seiniä
- Auttaa säästämään energiaa

NÄIN KÄYTÄT POLTI KALSTOPIA

7.1 Avaa pullo ja kaada puolet sen sisällöstä vedellä täytettyyn keittimeen.

7.2 Jatka käyttöönottovalmistelua kohdan 1 / Käytön valmistelu -mukaan.

Jos vesi on erittäin kovaa, käytä vahvempaa liuosta (aina 1 ampulli / litra vettä asti).

Polti Kalstopia myyvä kodinkoneliikkeet, valtuutetut Polti-huoltoliikkeet ja verkossa www.polti.com.

8 VARASTOINTI

8.1 Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.

8.2 Odota, että laite jäähtyy täysin ennen kuin viet sen varastoon.

9 HÖYRYSIIVOUSSETILLÄ LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA POLTI CIMEX ERADICATORIIN (koodi PAEU0269)

Polti Cimex Eradicator voi muuttua Polti Vaporetto:ksi, kaikkien kodin pintojen höyrystinlaitteiden puhdistusjärjestelmäksi. Polti Vaporettolla siivoat ja puhdistat kaikentyyppiset lattiat, matot ja patjat, kylpyhuoneen ja keittiön. PAEU0369-höyrysiivoussettiä myyvät valtuutetut huoltoliikkeet ja verkossa www.polti.com.

10 ONGELMANRATKAISU

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei käynnisty	Ei virtaa	Tarkista että laite on kytketty sähköverkkoon, kts osa 1
'Steam ready' ja höyrytyksen merkkivalo vilkkuvat käytön aikana	Sähkövastus toimii pitääkseen paineen tasaisena	Tämä on normaalia, ei toimenpiteitä
Höyryä ei tule	Vesi loppu	Lisää vettä , kts osa 5
	Keittimessä ei ole vielä painetta	Odota höyrymerkkivalon syttymistä
	Höyrysuutin ei ole oikein paikoillaan	Kiinnitä höyrysuutin kunnolla alas asti (4)
	Lapsilukko on päällä	Vapauta turvakytin
Höyryä ei tule ja kansi ei aukea	Höyrynappi on rikki	Älä avaa korkkia, vie laite huoltoon
Laitteessa on painetta, mutta höyryä tulee vain vähän	Höyryn määrä asetettu minimiin	Käännä säädintä toivotun lisäyksen verran
Poltti HPMediä ei kulu käytön aikana	Pullon sisällä oleva pysäytin ei ole oikein paikoillaan	Aseta pysäytin oikein paikoilleen, kts ohjeet osassa 1

Jos ongelmat jatkuvat tai et löydä niitä tästä listasta, ota yhteys valtuutettuun Poltti-huoltoon. (päivitetyt lista osoitteessa www.polti.com) tai ota yhteys asiakaspalveluun.

TAKUU

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sillä on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien ja se koskee vikoja, jotka laitteessa on ollut ostopäivästä lähtien. Ostopäivä on pystyttävä todentamaan myyjän antamalla, verotuskelpoisella ostodokumentilla.

Korjauksia varten laitteen mukaan on liitettävä tosite ostosta,

Tämä takuu ei vaikuta eurooppalaisen direktiivin 99/44/EC mukaisiin kuluttajan oikeuksiin liittyen tiettyjen kuluttajatuotteiden ostoa ja takuuta koskeviin kysymyksiin, joita ostajalla on tuotteen myyjään nähden.

Tämä takuu on voimassa niissä maissa, joissa noudatetaan eurooppalaista direktiiviä 99/44/EC. Muissa maissa pätevät paikalliset takuusäännökset.

MITÄ TAKUU KATTAA?

Takuun voimassaoloaikana Polti takaa ilmaisen korjauksen valmiste- ja valmistusvirheille ja näin ollen asiakas ei maksa korjauksen työstä tai materiaaleista.

Jos vikaa ei voida korjata, Polti voi korvata tuotteen veloituksetta uudella.

Takuun käyttäminen edellyttää asiakkaan vierailua jossain valtuutetuista Polti-huoltoliikkeistä verotuskelpoinen ostokuitti mukanaan, josta käy ilmi ostopäivä. Ilman ostotositetta ja ostoajankohtatietoa asiakasta veloitetaan tehdystä työstä. Säilytä siksi ostokuitti huolellisesti koko takuuajan.

MITÄ TAKUU EI KATA

- Vikoja tai vahinkoja, jotka eivät johdu valmistusvirheestä.
- Vääränlaisesta tai muusta kuin ohjekirjassa tarkoitetusta käytöstä, joka on olennainen osa ostosopimusta.
- *Force majeure* -tilanteesta johtuvat yyt (tulipalo, oikosulku) tai kolmannen osapuolen aiheuttamat vauriot (peukalointi).
- Viat, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten Polti-osien käyttämisestä ja ei-valtuutettujen huoltohenkilöiden tai huoltoliikkeiden suorittamasta huollosta.
- Asiakkaan aiheuttamista vaurioista.
- Käytön vaurioittamia osia (suodatin, harja, letku, akku, jne), jotka ovat kulumia, tai normaalia käytöstä aiheutuvia kulumia.
- Kalkin aiheuttamat vauriot.
- Valmistajan ohjeiden mukaisen huollon ja puhdistuksen puutteesta aiheutuneet vauriot.
- Muiden kuin alkuperäisten Polti-lisälaitteiden, modifioitujen tai laitteeseen sopimattomien lisälaitteiden käyttämisestä aiheutuneet vauriot.

Epäasiallinen käyttö ja/tai käyttöohjeiden vastainen käyttö ja muiden tässä käsikirjassa esitettyjen varoitusten huomiotta jättäminen mitätöi takuun.

Politi ei ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta ihmisille, esineille tai eläimille, jotka ovat aiheutuneet tämän laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä, tai käyttöä koskevien varoitusten ja huollon laiminlyönnistä.

Katso ajantasainen lista valtuutetuista Polti-huoltoliikkeistä osoitteesta www.polti.com.

Pysy kuulolla Polti-uutisista ja tuotteista tilaamalla uutiskirje osoitteesta www.polti.com.

SN:



Rekisteröi tuotteesi:

A horizontal timeline bar with vertical tick marks representing dates. The dates are: March 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. The timeline is divided into three sections by vertical lines: the first section covers March 1 to March 15, the second section covers March 16 to April 15, and the third section covers April 16 to May 31.

Puhelinpalvelu

ITALIA SERVIZIO CLIENTI

800 162 162

FRANCE SERVICE CLIENTS

04 786 642 12

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE

900 53 53 28

PORTUGAL SERVICO AO CLIENTE

707 780 274

UK CUSTOMER CARE

0161 813 2765

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST

03222 109 472 9

Muut maat, käy osoitteessa www.polti.com



POLTI®
NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Seuraa meitä:

